

Artikel Nr.: 180136



Artikel Nr.: 180136

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	Seite 3
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 3
Pflege und Wartung	Seite 3
Funktionsstörung	Seite 4
Lagerung und Entsorgung	Seite 4
Lieferumfang	Seite 4
Technische Daten	Seite 4
Installation	Seite 5
Effektprogramme	Seite 5

Artikel Nr.: 180136

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank das Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben. Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Um den Zustand des Produktes zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Produkt-Hinweise und Montageanleitung beachten! Sie enthalten wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese zum späteren Nachlesen gut aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Produkt-Hinweise und Montageanleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen übernehmen wir keine Haftung.

Die Installation darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieser auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf eine Inbetriebnahme nicht erfolgen.

Betrieb nur außerhalb der Verpackung.

Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Vor der Installation müssen die gebäudeseitigen Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Lösen Sie hierzu den entsprechenden Sicherungsautomaten der Hausinstallation aus.

Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte der Stromzufuhr mit den Daten am Typenschild dieses Produktes übereinstimmen.

Bringen Sie das Produkt nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.

Das Produkt darf unter keinen Umständen mit Gegenständen (Dekorationen) behangen oder mit Dämmmaterial oder ähnlichen Werkstoffen abgedeckt werden.

Überprüfen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle Bestandteile entnommen sind.

Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Vorsicht. Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf nur auf normal bzw. nicht entflammaren Flächen betrieben werden.

Die Verwendung muss in geschützten und trockenen Innenräumen erfolgen.

3. Pflege und Wartung

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen vornehmen.

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

Zur Reinigung verwenden Sie niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel. Diese können die Oberflächen und/oder die Isolierungen beschädigen.

Artikel Nr.: 180136

4. Funktionsstörung

Sind die zu steuernden Leuchtmittel betriebsbereit/korrekt angeschlossen und mit Strom versorgt?

Kontrolle der angeschlossenen Leitungen.

Fernbedienung trennen und neu verbinden.

5. Lagerung und Entsorgung

Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Trocken und vor Verschmutzungen und mechanischen Belastungen geschützt lagern.

6. Lieferumfang

- 1x Leuchtmittel, RF Color & White
- 1x Fernbedienung
- 1x Bedienungsanleitung

7. Technische Daten

1. LED Bulb

Fassung:	E27
Betriebsspannung:	100-240V AC/50-60Hz
Frequenz:	2,4 GHz
LED Power:	8,00 W
Farbtemperatur:	RGB + 2700 K
Lichtstrom:	520 lm
Arbeitstemperatur:	-5°C - +40°C
Lebensdauer:	30.000 h
Maße (D x H):	Ø 60 mm x 120 mm

2. Touch Fernbedienung

Maße (LxBxH):	110 x 52 x 20 mm
Betrieb:	2x AAA Batterien
Reichweite:	ca. 20 m
Frequenz:	2,4 GHz



Artikel Nr.: 180136

8. Installation

1. Fernbedienung mit LED Bulb „verbinden“

- a. LED Bulb einschalten und innerhalb 1 Sekunde die Taste „Einschalten“ gedrückt halten, anschließend blinkt die Bulb 3 mal weiß auf, das ist das Zeichen dafür dass die Bulb mit dem Touch Controller verbunden ist.
- b. Sollte dies nicht beim ersten Versuch funktionieren, führen Sie den Punkt a nochmals durch.

2. Fernbedienung mit LED Bulb „trennen“

- a. LED Bulb einschalten und innerhalb 1 Sekunde die Taste „Einschalten“ auf der Fernbedienung gedrückt halten, sobald erfolgreich getrennt, blinkt die LED Bulb 9 mal weiß auf. Die Steuerung über die Fernbedienung ist nicht mehr möglich.
- b. Die LED Bulb kann nun erneut mit einer Fernbedienung/WiFi Controller verbunden werden.

9. Effektprogramme

1. Static white
2. Static Red
3. Static Green
4. Static Blue
5. Fade in Fade out
6. Ramp up
7. Ramp down
8. RGB Color Flash
9. Shop Window
10. Color Change
11. Disco
12. Fire

Das Produkt ist CE konform und erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU RED.
Die CE-Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter folgender Adresse bezogen werden.

<https://shop.deko-light.com/>



Article No.: 180136

Bulb, RF Color & White Remote



Article No.: 180136

Contents

Safety Instructions	page 3
Proper Use.....	page 3
Care	page 3
Faulty Function	page 4
Storage and Disposal	page 4
Purchased parts package	page 4
Technical data.....	page 4
Installation.....	page 5
Programs	page 5

Article No.: 180136

Dear customer,

thank you for deciding to purchase our product. The product fulfils the requirements of effective European and national guidelines.

To maintain the condition of the product and to ensure safe operation, you - as the user - must observe the product notes and the operation manual! They contain important information for the start-up and handling. It is important, therefore, that these documents are archived carefully for referring to information at a later stage. aufbewahren.

1. Safety Instructions

We are not responsible for any property damage or personal injury caused by failure to observe these productnotes and manual, improper handling or unauthorised modifications.

It can only be installed by a qualified electrician.

Make sure that the item has not been damaged during transport before putting the light into operation. It maynot be operated if there are any damages to electrical parts.

It may only be operated once removed from the packaging.

The type plate must not be removed.

Do not allow the product to come into contact with extreme heat or naked flames.

Use the supplied fastening material only when it is suited for the installation background.

The product must not be covered with objects (decorations) or thermally insulating coverings /similar materials.

Before disposal of the packaging material make sure that all components are removed.

Keep packaging material away from the reach of children and pets. The packaging contains small parts thatmay be swallowed by children.

2. Proper Use

This product is only intended for lighting purposes and may only be operated on normal or non-flammable surfaces.

Use the product only in protected and dry interior rooms.

3. Care

Disconnect the entire product from the mains first and allow it to cool down before cleaning or maintaining.

Use a dry or slightly moistened cloth for cleaning.

Never use any chemicals, flammable cleaning agents or abrasives. These may cause damage to the surface coating and/or the insulators.

Article No.: 180136

4. Faulty Function

Are the luminaires to be controlled ready / correctly connected and supplied with power?

Control of the connected lines.

Disconnect and reconnect wall remote.

5. Storage and Disposal

Used electronic devices must be brought back to public collection points and must not be disposed of as household waste.

Storage in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.

6. Purchased parts package

- 1x Bulb, RF Color & White
- 1x Remote
- 1x User manual

7. Technical data

1. LED Bulb

Socket:	E27
Operating voltage:	100-240V AC/50-60Hz
Frequency:	2,4 GHz
LED Power:	8,00 W
Color temperature:	RGB + 3000 K
Luminous flux:	520 lm
Working temperature:	-5°C - +40°C
Lifetime:	30.000 h
Dimensions (D x H):	Ø 60 mm x 120 mm

2. Touch-Remote

Dimensions (LxWxH):	110 x 52 x 20 mm
Battery:	2x AAA batteries
Distance:	ca. 20 m
Frequency:	2,4 GHz



Article No.: 180136

8. Installation

1. Connect Touch-Controller with bulb

- a. Switch on the LED Bulb and then push and hold the „ON“ button within 1 sec.on the Touch-Controller, after that the bulb flashes up 3 times, then the Touch-Controller and the bulb are connected.
- b. If this step isn't working please try again.

2. Disconnect Touch-Controller from bulb

- a. Switch on the LED bulb and then push and hold the „ON“ button within 1 sec. again still the bulb flashes up 9 times, then the Touch-Controller and the bulb are disconnected.
- b. Now you can address the bulb again with the same or another Touch-Controller.

9. Programs

1. Static white
2. Static Red
3. Static Green
4. Static Blue
5. Fade in Fade out
6. Ramp up
7. Ramp down
8. RGB Color Flash
9. Shop Window
10. Color Change
11. Disco
12. Fire

The product is CE compliant and meets all the essential requirements of Directive 2014/53/EU RED.
The CE Declaration of Conformity for this product can be obtained at the following address.

<https://shop.deko-light.com/>

